



Configuratie mogelijkheden C2-xx besturingen

EM-236:



- Simpele parameter instellingen en opslaan van waardes
- Monitoring van waarden zoals stroomwaarde en positie
- Interne memory voor 5 parameter sets
- Te gebruiken voor de C2-20 en C2-30

EM-326 en Ementool voor iPhone en Android apparaat:



- Draadloos systeem (bluetooth), behuizing hoeft niet geopend
- Parameter namen en default parameters laden
- Snelle verbinding tussen apparaten, alle apparaten welke gebruikt worden met EM-326 worden getoond in de lijst
- Gebruik telefoon als afstandsbediening
- Updaten van programma

